Práctica 5.1: Instalación del servidor web Apache 2.2 en Linux

Instala el servidor web *Apache 2.2* en la máquina **ServidorLinuxXX** desde los repositorios de software de *Ubuntu*. Prueba el funcionamiento del servidor estableciendo conexiones desde **DesarrolloW7XX** empleando tanto direcciones IP como nombres de dominio.

1. Instalación

- 1.1. Inicia sesión con un usuario con privilegios de administrador en ServidorLinuxXX.
- 1.2. Instala el servidor Apache 2.2 desde los repositorios oficiales de Ubuntu.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
```

- Se crean los archivos de configuración.
- Se crean el usuario www-data que se añade al grupo www-data. Son el usuario y el grupo con el que se ejecutan los procesos de Apache que se encargan de atender peticiones.
- Se crea el directorio /var/www.
 - Su propietario es **root** y su grupo es **root**.
 - Es el directorio raíz del servidor virtual por defecto.
- 1.3. Comprueba que el servidor está iniciado y escuchando en el puerto 80/TCP, Figura 1.

```
ps -ef | grep apache
netstat -ltn
```

```
2831
                                        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
oot
                      0 14:23 ?
                                        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
         2833
                2831
                                        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
иши—data
         2836
Jww−data
         2837
                                        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
         3025
                 977
                      0 14:27 tty1
                                        00:00:00 grep --color=auto apache
lumno
ılumno@ServidorLinux01:/var/www$<sup>™</sup>netstat -ltn
Conexiones activas de Internet (solo servidores)
      Recib Enviad Dirección local
                                              Dirección remota
                                                                      Estado
                  0 0.0.0.0:80
                                              0.0.0.0: *
                                                                       ESCUCHAR
lumno@ServidorLinux01:/var/www$
```

Figura 1: Apache iniciado y escuchando en el puerto 80/TCP

1.4. Comprueba que se ha creado el directorio /var/www y que su propietario es el usuario root.

```
ls -l /var
```

1.5. Ejecuta el siguiente comando para ver las opciones con las que se ha compilado la versión de Apache instala.

```
apache2 -V
```

- 1.6. Consulta el contenido del directorio /var/www/, Figura 2.
- 1.7. Consulta el contenido del fichero /var/www/index.html, , Figura 3.

```
alumno@ServidorLinux01:/var/www$ ls
index.html
alumno@ServidorLinux01:/var/www$_
```

Figura 2: Directorio /var/www

```
alumno@ServidorLinux01:/var/www$ cat index.html
<html><body><h1>It works!</h1>
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.
</body></html>
alumno@ServidorLinux01:/var/www$ _
```

Figura 3: Fichero /var/www/index.html

2. Prueba de conexión al servidor

- 2.1. Inicia sesión **DesarrolloW7XX**.
- 2.2. Abre un navegador y accede a http://192.168.1.X7 (como no se especifica el puerto se utiliza por defecto el puerto 80), Figura 4.



Figura 4: Conexión a Apache

- 2.3. Observa que *Apache* sirve por defecto el fichero **index.html** (que está en el directorio /var/www).
- 2.4. También puedes usar los nombres DNS servidorlinuxXX.dawXX.net y obelix.dawXX.net, véanse Figuras 5 y 6.




Figura 5: Zona $\mathbf{daw}\mathbf{X}\mathbf{X}.\mathbf{net}$



Figura 6: Conexión a Apache

 \Diamond